



# Bushnell®

## neo XS GPS

### Rangefinder Watch



## MANUAL SVENSKA

Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök [www.bushnellgolf.com](http://www.bushnellgolf.com)

## Skötsel och underhåll

Neo XS klockan är tålig och vattentät. För att säkerställa tillförlitlig drift, är följande skötsel riktlinjer rekommenderas:

- Undvik att utsätta klockan för extrema miljöförhållanden under en längre tidsperiod.
- Undvika allvarliga effekter på klockan.
- Du kan rengöra klockan ibland med en mjuk, fuktig trasa.
- Borsta klämkontaktarna på botten av klockan regelbundet. Smuts byggs upp på ytan av kontaktpunkterna kan påverka normal laddning och dataöverföring. (\* Anm. Använd en mjuk borste Hårda borst och stålborstar kan lämna repor på klockan).
- Utsätt INTE klockan för starka kemikalier såsom bensin och alkohol, eftersom de skadar klockan.
- Förvara klockan på en torr plats när den inte används.

## VARNING

Försök inte att öppna Neo XS klocka.

Risk för explosion om batteriet ersätts med fel typ.

- Försök inte att öppna, ta isär eller reparera det interna batteriet. Batteriet måste bytas av en kvalificerad tekniker.
- Inte krossa, punktera eller kort batteriets externa kontakter. Utsätt inte för temperaturer över 140o F (60 ° C).
- Korrekt återvinna eller avyttra batteriet. Släng inte i eld eller vatten.

## Ansvarsfriskrivning

Genom att använda denna produkt, godkänner du att Bushnell Outdoor Products inte kommer att hållas juridiskt ansvarig för någon skada eller skada på dig eller någon annan person eller egendom som orsakas av användarens felaktig användning och / eller dåligt omdöme när du använder denna produkt.

Obs: Se garantin för andra begränsningar vårt ansvar.

## ytterligare information

Global Positioning System (GPS), ett nätverk av 32 satelliter som kretsar runt jorden, drivs och underhålls av den amerikanska regeringen. Denna GPS-enhet kräver minst 3 satelliter som förvärvas för att exakt bestämma din position. Alla ändringar som görs i systemet av regeringen kan påverka noggrannhet och produktens prestanda.

## Bushnell Golf GPS Website

[www.bushnellgolf.com](http://www.bushnellgolf.com) är det bästa online-resurs för alla våra Golf GPS produktägare, inklusive produktstöd, frågor, etc. Den fungerar också som en portal för att komma åt iGolf.com GPS kursfiler för användning med dessa Bushnell produkter. Registrera din Neo XS Watch via [www.bushnell.igolf.com](http://www.bushnell.igolf.com) krävs inte, men kommer att se till att du har tillgång till den senaste kursdata uppdateras GPS.

## Ladda batteriet

Det uppladdningsbara batteriet i Neo XS Watch är långvarig och ger upp till 3 golfrundor (baserat på i genomsnitt 4 timmar per omgång), eller två års användning som en vardaglig (tid) titta på. Emellertid kan batteriets livslängd reduceras på grund av en mängd olika faktorer (yttre temperatur, etc). Alla uppladdningsbara batterier förlorar sin effektiva laddnings längd över tid. Ladda batteriet med en bar kvar (fig. 1) kommer att garantera att du kommer att kunna göra genom hela nästa omgång.

För att kontrollera återstående batteritid genom att trycka på menyknappen och välj Batteri. Att ladda batteriet genom att rikta in 2 styrstiften (fig 2) på den medföljande USB-klipp med styrhålen på baksidan av klockan (Figur 3); Detta kommer automatiskt anpassa laddstiften med behållarna. Anslut sedan klippet till en USB-port (dator, A / C laddare, etc.). Leta efter den rullande batteriikonen för att indikera att din Neo XS klockan laddas (se till att ansluta antingen Home (Time) skärmen (Fig. 4) eller från skärmen batteriet (bild 1).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

## Package Contents

- 1 - Bushnell Neo XS GPS Rangefinder Watch
- 1 - USB/Charging Cable
- 1 - Contact Cleaning Brush
- 1 - Quick Start Guide

## Computer Requirements

USB (1.1 or 2.0) Port

OS: Windows (XP/Vista/7/8), Mac OS X 10.6 or newer



1. Golf Menyknappen : View Golf Meny
2. Menyknappen : Visa huvudmenyalternativ .
3. Upp-knapp: Bläddrar upp genom menyalternativ .
4. Knapp: Vald från menyalternativ .
5. Ner-knappen: Rullar ned genom menyalternativen . Tryck och håll (2,5 sekunder) för att driva på / av.

### Skötsel och underhåll

Neo XS klockan är tålig och vattentät. För att säkerställa tillförlitlig drift, är följande skötsel riktlinjer rekommenderas:

- Undvik att utsätta klockan för extrema miljöförhållanden under en längre tidsperiod.

- Undvika allvarliga effekter på klockan.

- Du kan rengöra klockan ibland med en mjuk, fuktig trasa.

- Borsta klämkontaktarna på botten av klockan regelbundet. Smuts byggs upp på ytan av kontaktpunkterna kan påverka normal laddning och dataöverföring. \* Obs: Använd en mjuk borste (ingår). Hårda borst och stålborstar kan lämna repor på klockan.

- Utsätt INTE klockan för starka kemikalier såsom bensin och alkohol, eftersom de skadar klockan.

- Förvara klockan på en torr plats när den inte används.

## Power On och Grundläggande användning

Redo att börja använda din Neo XS Watch?

Först vara säker på att batteriet har full laddning. Om du använder det för första gången, bör den tas ut till dess att full (tar ca 2,5 timmar för en full laddning). Nästa, se till att du är utomhus, på en plats med fri sikt mot himlen ovanför, för att säkerställa god mottagning av GPS-satellitsignaler . Nu är du redo att starta upp och använda din Neo XS Watch.

- Tryck och håll nere NED (5) för att sätta på Neo XS Watch.
  - Tryck på GOLF menyknappen (1).
  - Bläddra igenom menyalternativen genom att trycka på NED (5) och upp (3) knapparna.
  - Välj önskad funktion genom att trycka på SELECT (4) -knappen.
- Golf Menyn visas på följande sätt:
- GOLF MENY: Spela golf \*, Tee Time \*, Setup



\* GPS senaste funktionerna att använda dessa funktioner kräver en satellitsignal . Att försäkra mottagning, se till att du är utomhus undan från höga byggnader och träd, med fri sikt mot himlen.

Använda Play Mode Golf

1. Tryck på knappen GOLF MENY (1) och välj "Spela golf" på toppen av golf MENY genom att trycka på SELECT-knappen (4). Neo XS Watch kommer att söka efter GPS-satellitsignal . När har förvärvat satellit lås kommer Neo XS Watch visa en lista på upp till 10 av de närmaste lokala kurser.
2. Bläddra i kurslista med knappen DOWN (3) och UP-knappen - (5), och välj din kurs genom att trycka på SELECT-knappen (4). Du är nu i "Spela golf" Mode. Efter att ha valt spel golf läge, kommer AUTO OFF-funktionen starta nedräkning, om den är inställd (s. 9).
3. När du har valt en kurs, kommer huvudskärmen Front, Center, och baksidan av gröna avstånden för Hål 1, liksom par information. OBS: Det maximala avståndet skärmar är 999 yds / m.

## Using Play Golf Mode

7.



Knappfunktioner i Play Golf läge (nedre bilden)

Spåra Shot Avstånd: Den här funktionen kan du enkelt kontrollera avståndet mellan två punkter och skulle normalt användas för att mäta längden på ditt skott. Tryck på SHOT-knappen (1) för att ställa punkt A (där du står) till "0". Efter att gå till bollen (punkt B), kommer Neo XS Watch visa avståndet mellan punkt A och punkt B i en rak linje.

Visa Golf menyalternativ: Tryck på menyknappen (2) för att visa de Golf Menyalternativ (batteri, ny kurs eller Exit Game). Tryck på MENU igen för att återgå till spelet.

Manuell Hole Advance: Tryck NÄSTA HÅL (3) för att manuellt gå vidare till nästa hål, eller tryck föregående hål (5) för att manuellt gå vidare till föregående hål. \* OBS: Neo XS gör funktionen auto-förväg; denna knapp förhands funktion är mycket användbar för hagelgevär startar.

Visa Farliga / Round Information: Om du trycker på knappen Välj (4) kommer att växla mellan 1 eller 2 Farliga skärmar, Round Info och FCB (Front, Center, Back) sidor. Hazard och runda Info skärmar återgår automatiskt till FCB efter 7 sekunder om ingen annan knapp trycks in. Se listan på sidan 7 för en komplett ordlista med Hazard definitioner. Round Info är en Golf vägmätare som spårar total färsk tid och tillryggalagd sträcka.



## GOLF menyalternativ

### Teedags

Starttid är en användbar funktion som låter dig ställa in en starttid upp till en vecka (6 dagar, 23 timmar, 59 minuter) i förväg. När en starttid är satt, kommer Neo XS klockan automatiskt in Spela golf läge och söka efter lokala kurser 7 minuter före den inställda tiden. helt enkelt välja din kurs i listan, och njuta av din golf-frunda!

För att ställa in en starttid väljer Teedags från Golf menyn (figur 1). Från den inställda Tee Time skärmen Tryck på knappen Välj (4) för att aktivera timmar fältet. Använd UPP-knappen (3) och NED-knappen (5) för att växla tiden upp och ner. Tryck på knappen Välj (4) efter varje fält är inställd för att växla till nästa fält. Efter dagen fältet har ställts in, har Teedags funktionen är aktiverad, och kommer att visas på. En flaggikonen kommer också att visas i det övre vänstra hörnet av Home (Time) skärm som indikerar att en starttid har ställts in (Fig. 2).

\* Observera: Tee Time funktionen är en engångsinställning, vilket innebär när Teedags har utfört dess funktion, kommer det inte att återaktivera. För att ställa in en annan Tee Time Följ stegen ovan. Om du spelar golf samtidigt på samma dag varje vecka, kan du helt enkelt välja Tee Time från Golf menyn och tryck sedan på upp-knappen (3) för att slå på Teedags igen (tryck på UP-knappen (3) växlar Teedags ON / OFF baserat på den aktuella tiden / dag inställningar).



## GOLF menyalternativ

Inställningsmenyn kan du ange inställningar för måttenheter i Play Golf läge (Yards eller Meter), ställa in Auto-Off tid eller visa Batteriets livslängd. För att komma åt inställningsmenyn väljer du Inställning från golfmenyn. Använd UPP-knappen (3) och Ner-knappen (5) för att bläddra mellan alternativen. Använd Select knappen (4) för att välja önskat alternativ.



## GOLF inställningsmenyer

YDS / M

Välj YDS / M för att ställa in dina önskemål för måttenhet i Play Mode Golf. Använd UPP-knappen (3) och Ner-knappen (5) för att bläddra mellan alternativen (Fig 1). Använd Select knappen (4) för att välja önskat alternativ.



Fig. 1





## GOLF inställningsmenyer

### AUTO-OFF

Funktionen Auto-Off är utformat för att automatiskt avsluta spela golf läge när den nuvarande tiden löpt ut. När i Play Golf läge efter den förinställda tiden har gått ut, kommer en automatisk avstängnings meddelande visas på klockan (fig. 1). Välj Fortsätt för att återgå till den runda; Auto-Off meddelande visas igen efter 1,5 timme. Välj Exit Game för att omedelbart avsluta rundan och återgå till Home (Time) skärm. Om inget val görs för 10 minuter, kommer Neo XS automatiskt avsluta rundan och återgå till Home (Time) skärm, och avstängning GPS-modulen för att bevara batteriet.

För att ställa in tiden Auto-Off, välj Auto-Off från inställningsmenyn Golf (Fig. 2). Från uppsättningen Auto-Off skärmen använder upp-knappen (3) och knappen (5) NED för att växla tiden upp och ner. Auto-Off är alltid inställd till vad aktuell tid visas på uppsättningen Auto-Off sida. Tiden kan ställas in mellan 1,5 och 9 timmar, eller välj Inaktivera för att stänga av funktionen.



Fig. 1



Fig. 2



## BATTERY

Select Battery (Fig. 3) to view remaining Battery Life (Fig. 4).

Fig. 3



Fig. 4



## Registrering och uppdatera golfbana Data

Inrätta ett gratis konto och registrera din Neo XS på

[www.bushnell.igolf.com](http://www.bushnell.igolf.com) krävs inte. Dock kommer att göra så att du kan uppdatera förinstallerade GPS kurs-data, och ladda några nya kurser. Registreringen är gratis och tar bara några minuter. Slutföra registreringen kommer att ge dig tillgång till den senaste GPS-data för användning på din enhet.

1) Gå till [www.bushnell.igolf.com](http://www.bushnell.igolf.com) och fyll i din information för att registrera din Neo XS Watch och skapa ett konto. Serie # (produkt-ID) i din Watch kan hittas på baksidan av enheten. Klicka på "Nästa" i slutet av steg ett att gå till steg 2 och slutföra registreringen. \* Viktigt: du kommer att uppmanas att installera och köra ett tillägg från L1 Technologies. För att ladda ner kurser och kursuppdateringar, måste du tillåta detta.

2) I steg 3, kommer du att ladda ner och köra ett installationsprogram för USB-drivrutinen som gör att datorn att känna igen din Watch. Installationsprogrammet är kompatibelt med Windows XP, Vista, 7 och 8 och Mac OS X 10.4 eller senare.

3) När installationen av drivrutinen är klar klickar du på Nästa.

4) När du har registrerat din Neo XS Watch och installerat USB-drivrutinen kommer du att vara på webbsidan som tillåter dig att söka efter en golfbana. Ange hela eller en del av kursen namn och klicka på "Sök". Du kommer att tas till kurs information på [iGolf.com](http://iGolf.com) plats, och kan klicka på "Ladda ned GPS Kurs File" för att få de senaste uppdaterade data för kursen.

Hazards within the iGolf application are shown as abbreviations. These abbreviations are defined as follows:

1. LFB- Left Fairway Bunker
2. MFB- Middle Fairway Bunker
3. RFB- Right Fairway Bunker
4. LFW- Left Fairway Water Layup
5. LFWC- Left Fairway Water Carry
6. MFW- Middle Fairway Water Layup
7. MFWC- Middle Fairway Water Carry
8. RFW- Right Fairway Water Layup
9. RFWC- Right Fairway Water Carry
10. FGB- Front Green Bunker
11. RGB- Right Green Bunker
12. LGB- Left Green Bunker
13. BGB-Back Green Bunker
14. RGW- Right Green Water
15. FGWC- Front Green Water Carry
16. FGW- Front Green Water Layup
17. LGW- Left Green Water
18. BGW- Back Green Water
19. CRK- Creek Layup
20. CRKC- Creek Carry
21. EOF- End of Fairway



The Neo XS will provide up to 4 hazard callouts per hole. Press the **SELECT** ◀ **Button** to cycle between FCB, Hazards (up to 2 screens) & the Round Info Odometer.